



## OPERACIÓN DE REFLECTORES TIPO LED "INTELLIBRITE" DE PENTAIR

### IMPORTANTE:

- \*TODOS LOS REFLECTORES DEBERAN ESTAR CONECTADOS A UNA MISMA PASTILLA INTERRUPTORA FALLA DE FASE, PARA PODER PRENDER Y APAGAR DE FORMA CONJUNTA TODOS LOS REFLECTORES.
- \*SE REQUIERE TIERRA FISICA.

### CAMBIANDO DE MODO DE COLORES

#### LOS REFLECTORES CUENTAN CON 12 "SHOWS" DISTINTOS DE LUCES

1. Sam MODE: Cambios de colores de blanco, magenta azul y verde
2. Party MODE: Cambio rápido de colores
3. Romance MODE: Cambios suaves de colores
4. Caribbean MODE: Cambios suaves de colores azules y verdes
5. American MODE: Cambio colores rojo, blanco y azul
6. California Sunset MODE: Cambios de colores naranja, rojo y magenta
7. Royal MODE: Cambio de colores intensos
8. Blue MODE: Color fijo en azul
9. Green MODE: Color fijo en verde
10. Red MODE: Color fijo en rojo
11. White MODE: Color fijo en blanco
12. Magenta MODE: Color fijo en magenta

Para realizar un cambio de modo, prender y apagar el reflector (con espacios de 1 segundo) el numero de veces dependiendo el modo a seleccionar (1 al 12). Por ejemplo si se quiere el modo "American MODE" se deberá encender y apagar el reflector "5" veces. Si se quiere grabar dicho modo se deberá apagar el reflector por lo menos 10 segundos y quedara grabado dicho modo, en el momento que se vuelva a prender el reflector operara en el modo de "American MODE" que es el que esta grabado.