



ELECTRO MECANICA del golfo, s.a. de c.v.

DIVISION ALBERCAS Y TRATAMIENTO DE AGUA

DIVISION BOMBEO





















PROCEDIMIENTO PARA LAVAR UN SUAVIZADOR CON VALVULA MANUAL

PRIMER PASO BACK WASH DURACION 10...15 MINUTOS

SEGUNDO PASO BRINE & SLOW RINSE DURACION 60...70 MINUTOS

*IMPORTANTE: FAVOR DE COMPLETAR EL TIEMPO ESTIPULADO EN ESTE PASO, **NO**PORQUE SE HAYA ACABADO EL AGUA EN EL TANQUE DE SALMUERA QUIERE DECIR QUE YA
TERMINO EL PASO.

TERCER PASO RAPID RINSE DURACION 10...15 MINUTOS

*NO UTILIZAR EL PASO DE **BRINE REFILL** (**PROCEDER A LLENAR EL TANQUE DE SALMUERA DE FORMA MANUAL DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA**).

LLENAR DE AGUA EL TANQUE DE SALMUERA DEPENDIENDO EL TAMAÑO DEL SUAVIZADOR

PIE CUBICO	DIAMETRO TANQUE	ALTURA TANQUE	LITROS EN TANQUE SALMUERA	CAPACIDAD DE GARRAFONES @ 500 PPM DUREZA
1 P3	9"	48"	20 LTS	100 GARRAF
1.5 P3	10"	54"	30 LTS	150 GARRAF
2 P3	12"	52"	40 LTS	200 GARRAF
2.5 P3	13"	54"	50 LTS	250 GARRAF
3 P3	14"	65"	60 LTS	300 GARRAF
4 P3	16"	65"	80 LTS	400 GARRAF

PRIMERAMENTE RELLENE DE AGUA EL TANQUE DE SALMUERA DEPENDIENDO EL TAMAÑO DEL SUAVIZADOR Y POSTERIORMENTE **LLENE COMPLETAMENTE DE SAL EL TANQUE DE SALMUERA**.

*IMPORTANTE: PREPARAR LA SAL CON AGUA 4 HORAS ANTES MINIMO PARA QUE SE TENGA UNA BUENA SALMUERA.

Prolong. Ave. Hidalgo S/N Col. Aeropuerto, Tampico, Tamp. C.P. 89339 Tels. 228.11.67, 228.13.82, 228.23.32 Fax: 228.11.36 VENTA, INSTALACION Y SERVICIO

Sucursal: Plaza Palmas Ave. Rotaria Local 17-G Col. Petrolera Tampico, Tam. Tel. 217-58-23